

現在のクレセント位置より、室内側に2.2ミリ、上下に5ミリの位置に $\phi 3.5$ の取り付け穴を空けてください。(合計2箇所)
クレセント受けの調整を行ってください。
S8CL1222R/LSの取り付けビスのM4 \times 18トラスビスは別途用意下さい。

