



# 新日軽 浴室折戸 取付け説明書

L-1-1

## ■組立ての前に

この製品はR、L兼用です。上枠と下枠の回転軸受は出荷時R勝手にセットしてありますのでL勝手に使用の場合は上、下枠各部品を反対側に付換えて下さい。(別図参照⑤)  
下枠の養生シートは工事完了まで取外さないで下さい。施工中下レールにモルタルが付着すると戸車の寿命が短くなります。

## ■組立て及び取付け順序

※障子を枠から外す時は上部回転軸受の戸車部分に○ドライバーを差込んで下に押下げ同時に上部スライド側戸車も指で押下げ手前に障子を引いて下さい。

障 子	①連結框の取外し方	②障子の組立て方	ガラス寸法296×814×4枚	③連結框の組立て方
	<p>上図の梱包状態を上下いずれかのキャップを外し連結框を抜いて下さい。</p>	<p>注-1) 上、下に切欠き加工のある召合せ框は必ず吊元側の障子になる様に組立てをして下さい。 注-2) 把手はスライド側障子にセットして下さい。その際の取付けはたて框を組立てるとき同時に中横位置(浴室側)に取付けて下さい。</p>	<p>連結框を矢印の様に差込み上、下連結キャップを元の様にビス止めして下さい。</p>	

枠	④開口部の取り方	⑤枠の組立て方	⑥障子の吊込み方	⑦開口部への建て込み方	⑧錠セットの調整方法
	<p>外枠出来寸法W 750×H 1760に合せ開口部を作して下さい。開口部の対角、及びネジシに注意して下さい。</p>	<p>左勝手に使用の場合は図を参考の上、部品の付換えてして下さい。</p>		<p>開口部に建て込み枠と障子のチリを合せてから釘で仮止めし確認後木ネジで取付けて下さい。</p>	<p>浴室側取付けビス4本をゆるめてキャッチの強さを調整し適当な強さに取付けて下さい。</p>