
162
120
開ランプ（赤）
受光部
左窓操作
右窓操作
雨センサー（緑）
開く
開く
高
中
低
雨センサー
停止
停止
温度センサー
電源
閉る
閉る
温度センサー（黄）
閉ランプ（緑）
操作シール
温度検知穴